


アドレス帳の利用



アドレス帳から電話をかける

お買い上げ時の状態でのアドレス帳の利用方法（メモリNo検索）を説明します。

- シークレットデータを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。（☎P.11-6）
- 他の検索方法を利用することもできます。（☎P.5-12）


1  **(TEL)** を押す。

2  **(検索)** を押すか、メモリ番号を入力する。

-  **(検索)** を押したときは、メモリ番号の若い順にアドレス帳のリストが表示されます。
 - メモリ番号を入力したときは、入力したメモリ番号を含むアドレス帳のリストが表示されます。
- 他のアドレス帳の利用： **(アドレス帳選択)**


3  を押す。

アドレス帳の内容が表示されます。

■ 複数の電話番号登録時： **(電話番号選択)**

4  を押す。

発信されます。



5
アドレス帳

注意

メモリ使用禁止（☎P.11-3）を「ON」にしているときは、アドレス帳は利用できません。